

OOZOO

SMARTWATCHES




BENUTZERHANDBUCH
MODELLE Q00130-Q00139

Erste Benutzung

Die Uhr erfordert min. eine Bluetooth 4.0 Verbindung und ein Smartphone mit Android 5.1 / IOS 8.0. oder höher.

Aufladen der Uhr

- Stecken Sie den USB-Anschluss des Ladegeräts in ein Smartphone-Ladegerät oder einen Computer-USB-Anschluss, um die Uhr aufzuladen.
- Achten Sie beim Laden der Uhr darauf, dass der Adapter/das Netzteil max. 5 Volt liefert und keine Schnellladetechnologie nutzt.
- Befestigen Sie das Ladegerät auf der Rückseite, um die Smartwatch aufzuladen.
- Das Ladesymbol erscheint auf dem Bildschirm und zeigt an, dass die Uhr aufgeladen wird.
- Es wird empfohlen, zum Aufladen der Uhr die USB-Anschlüsse des Computers oder Ladegeräte für Mobiltelefone zu verwenden.



Einschalten der Uhr

Drücken Sie lange die rechte Taste.

- Halten Sie die Taste auf der rechten Seite 5 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr einzuschalten, oder schließen Sie alternativ das Ladegerät an.

Drücken Sie kurz die Seitentaste.

- Zum Einschalten des Bildschirms.
- Um zum Zifferblatt zurückzukehren.

Herunterladen der App (Da Fit)

Um die App herunterzuladen, scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Gerät oder suchen Sie in Ihrem App-Store nach der App: „Da Fit“



Anschließen der Uhr

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Da Fit-App.
3. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“, um die Uhr zu koppeln.
4. Wählen Sie Ihre Smartwatch aus der Liste aus.
5. Bei IOS-Systeme wird es eine Bluetooth-Pairing-Anfrage geben, bei einem Android-System wird die Uhr direkt verbunden.
6. Nachdem die Uhr und die App zum ersten Mal gekoppelt wurden, synchronisiert die Uhr Uhrzeit, Datum, Schritte und Kalorienzähler mit dem Telefon.

Funktion/Navigation

Durch das Wischen nach links/rechts oder nach unten/oben kann auf dem Bildschirm navigiert werden.

Funktionen

Die Uhr hat verschiedene Funktionen. Sie können auf diese zugreifen, indem Sie nach links zum rotierenden Menü wischen. Drehen Sie das Menü und bringen Sie die Funktion, die Sie verwenden möchten, zum weißen Punkt. Klicken Sie einfach darauf, um mit der gewünschten Funktion zu beginnen. Eine kurze Beschreibung der Funktionen ist wie folgt:



Steps



Shutter



Sleep



Music



Heart Rate



Game



Exercise



Settings



SpO2



Measure



Breathe



Weather

Schrittzähler:

Die Uhr zählt automatisch die zurückgelegten Schritte.


Hinweis: Ihre Bewegungsstatistik wird um Mitternacht auf 0 zurückgesetzt.



Schlafmonitor:

Sie müssen die Uhr während dem Schlafen tragen um Ihren Schlaf zu überwachen. Es werden die geschlafenen Stunden die Qualität des Schlafes angezeigt.

Hinweis: Die Schlafstatistik wird um 20:00 Uhr zurückgesetzt und startet mit der Aufzeichnung ab 22:00 Uhr.




Spiele:

Spielen Sie Ihr Lieblingsspiel und genießen Sie die Freizeit.



Sport-Modus:


Der Trainingsmodus umfasst Gehen, Laufen, Radfahren, Seilspringen, Badminton, Basketball, Fußball und Schwimmen. Wenn Sie einen Modus auswählen, beginnt die Aufzeichnung des Trainings in 3 Sekunden. Wischen Sie nach rechts, um „Pause“ oder „Beenden“ auszuwählen.



Pulsmessung:

Die Uhr zeichnet den ganzen Tag Ihre Herzfrequenz auf. Sie können die Messung aber auch jederzeit manuell durchführen.


Hinweis: Die Ergebnisse einer Herzfrequenzmessung dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden.



Blutsauerstoff (SPO2):

Tippen Sie auf die SP02-Seite, um mit der Messung zu beginnen.

Hinweis: Die Ergebnisse einer Blutsauerstoffmessung dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden.



Benachrichtigungen:

Wischen Sie nach oben, um Ihre Nachrichten/ Benachrichtigungen anzuzeigen. Sie können die Nachrichten löschen, indem Sie „Alle löschen“ drücken.



Atemübungen:

Diese Funktion unterstützt Sie bei Atemübungen. Tippe, um zu starten. Das Symbol wird dynamisch vergrößert (jetzt einatmen) und verkleinert (jetzt ausatmen).



Wetter:

Hier werden das aktuelle Wetter und die Wettervorhersage angezeigt. Synchronisieren Sie Ihre Wetterdaten indem Sie die Da Fit-App auf Ihrem Smartphone öffnen.



Kamerasteuerung:

Sie können die Kamera Ihres Smartphones mit Ihrer Smartwatch steuern, sobald die Uhr mit Ihrem Gerät verbunden ist.



Musiksteuerung:

Sie können den Musikplayer Ihres Smartphones steuern, sobald die die Smartwatch mit dem Gerät verbunden ist. Wenn das Mobiltelefon Musik abspielt, können Sie mit der Uhr die Wiedergabe/Pause und das nächste/vorherige Lied bzw. die Lautstärke steuern.



Taschenlampensteuerung:

Sie können die Taschenschlampe über Ihre Uhr steuern, sobald diese mit Ihrem Smartphone verbunden ist.

Einstellungen

Wischen Sie nach oben um zum Kontrollzentrum zu gelangen. Wählen Sie Einstellungen aus, hier finden Sie die verschiedenen Funktionen.

Zifferblatt:

1. Wie tausche ich das Zifferblatt aus?

Drücken Sie längere Zeit auf den Bildschirm. Nun haben Sie die Möglichkeit das Zifferblatt zu ändern. Wischen Sie nach links um das gewünschte Zifferblatt auszuwählen.



2. Ändern des Zifferblattes in der Da Fit App.

Tippen Sie auf der Seite „Profil“ auf den Eintrag „Zifferblatteinstellungen“. Wählen Sie dort Ihr gewünschtes Zifferblatt aus.

3. Wie erstelle ich mein eigenes Zifferblatt?

Gehen Sie in die Da Fit App zu der Seite „Profil“ und wählen Sie ein Zifferblatt aus. Drücken Sie auf Bearbeiten und „aus Album auswählen“ um ein Bild hochzuladen. Wählen Sie anschließend noch eine Schriftfarbe aus und speichern Ihr eigenes Zifferblatt.

Benachrichtigungen:

Aktivieren von Benachrichtigungen:

Während der Verwendung müssen Sie die entsprechenden “App-Benachrichtigungen” in der Da Fit-App aktivieren und die Uhr und das Mobiltelefon verbunden lassen. Wenn Sie ein iOS-Gerät verwenden, müssen Sie die Uhr vor der Verwendung mit dem Bluetooth des Mobiltelefons koppeln.

Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, müssen Sie die App in die Whitelist oder Selbststartliste des Smartphones in den Hintergrundeinstellungen aufnehmen und die App im Hintergrund laufen lassen, damit sie nicht von den Hintergrundprozessen des Mobiltelefons erkannt und beendet wird. Solche Hintergrundprozesse könnten die Verbindung zwischen der Uhr und der App unterbrechen, so dass keine Benachrichtigungen empfangen werden können. Siehe “Profil” -> “Im Hintergrund ausführen”.

Benachrichtigungen anzeigen:

Wenn die Uhr eine Benachrichtigung empfängt, vibriert sie, um Sie zu benachrichtigen, und zeigt automatisch den Inhalt der Benachrichtigung an. Wenn Sie die Benachrichtigung nicht sofort sehen, können Sie auf der Zifferblattseite nach oben wischen, um zu den Nachrichten zu gelangen und die Benachrichtigung zu lesen.

Wetter:

Das von der Uhr angezeigte Wetter wird vom Server bereitgestellt. Daher müssen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons eingeschaltet lassen und es mit der Uhr verbinden, um über die neuesten Wetterinformationen auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn eine Wetterwarnung eingeht, empfängt die Uhr diese ebenfalls. Sie können den Schalter für den Wetteralarm auf der Seite: "Profil" -> "Wettereinstellungen" in der Da Fit-App einschalten.

Einstellungen:

Auf der Einstellungsseite finden Sie die Menüpunkte: Stoppuhr, Alarm, Timer, Menüansicht, Helligkeit, Vibration, Theater, Zurücksetzen, Über, Ausschalten & QR-Code.

Stoppuhr:

Sie können eine beliebige Zeitleiste beginnen und schließen und die Uhr anhalten.

Timer:

Ein Countdown-Timer lässt Sie die Zeit vorwärts zählen und ermöglicht es dem Benutzer, sich Ziele zu setzen und ein bestimmtes Ereignis rechtzeitig zu beenden.

Alarm:

Wenn die in der Da Fit-App eingestellte Alarmzeit erreicht ist, alarmiert Sie die Uhr durch Vibration.

Menü-Ansicht:

Mit dieser Funktion können Sie die Ansicht des Schnellmenüs ändern.

Helligkeit:

Tippen Sie auf den Touch-Button, um die Helligkeit einzustellen.

Theater:

In diesem Modus wird die Helligkeit gedämpft und die Vibration ausgeschaltet.

Zurücksetzen:

Dies ist eine Funktion zum Zurücksetzen aller Daten. Sie können die Touch-Taste zum Zurücksetzen gedrückt halten und erhalten danach ein Bestätigungsfeld. Nach dem Zurücksetzen müssen Sie die Uhr erneut anschließen, bevor Sie sie verwenden können.

Über:

Hier können Sie die Firmware-Version und die Bluetooth-Adresse der Uhr einsehen.

App QR Code:

Diese Funktion hilft beim Herunterladen der Da Fit-App, da sie einen QR-Code auf dem Bildschirm der Uhr anzeigt, den Sie mit Ihrem Telefon scannen können.

Vibration:

Mit dieser Funktion kann der Benutzer die Vibration der Uhr ein- und ausschalten.

Uhrstatus-Erinnerung

Eingehender Anruf:

Wenn die Uhr eingehende Anrufe erhält, vibriert sie, um Sie daran zu erinnern. Sie können den Anruf auch ablehnen oder die Uhr stummschalten. Der Anrufer oder die Telefonnummer können auf der Uhr angezeigt werden.

Inaktivitätswarnungen:

Wenn Sie lange sitzen, vibriert die Uhr, um Sie daran zu erinnern, kurz aufzustehen. Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die Inaktivitätsalarme aktivieren, indem Sie auf "Profil" -> "Meine Geräte" tippen und die Inaktivitätsalarme in der Da Fit-App einschalten.

Ziel-Benachrichtigungen:

Wenn die Anzahl der Schritte das eingestellte Ziel erreicht, wird die Uhr vibrieren, um Sie daran zu erinnern. Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die Zielbenachrichtigungen aktivieren, indem Sie auf "Profil" -> "Meine Geräte" tippen und die Zielbenachrichtigungen in der Da Fit-App aktivieren.

Uhr-Alarm:

Bevor Sie die Alarmfunktion verwenden, müssen Sie den Alarm der Uhr in der Da Fit-App aktivieren. Gehen Sie zu "Profil" -> "Meine Geräte" und schalten Sie den Alarm der Uhr ein. "Profile" -> "My devices" and turn the Watch alarm on.

Wartung

- Die Uhr ist nach IP67 wasserdicht (1m. tiefes Wasser für max. 30 Minuten). Bitte tragen Sie das Gerät nicht unter einer heißen Dusche.
- Wenn die Uhr herunterfällt oder aufprallt, kann das Gerät beschädigt werden oder Kratzer bekommen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander.
- Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen und Feuer fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine Seife, Duschgel oder andere Reinigungsmittel.
- Bitte laden Sie das Gerät einmal alle drei Monate auf, wenn Sie es nicht benutzen.

Spezifikationen

- **Bildschirmgröße:** 1.3 Zoll IPS touchscreen
- **Wasserdicht:** IP67 (staubdicht und spritzwassergeschützt)
- **Gehäusegröße:** Ø 43 mm
- **Batteriekapazität:** 200mAh
- **Standby-Zeit:** 5-7 tage (je nach Nutzung)
- **Min. Anforderung:** iOS 8.0 / Android5.1 oder höher

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist ein Kaufnachweis/Quittung erforderlich.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen können nicht auf alle Mobiltelefone unter normalen Bedingungen angewendet werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass alle von diesem Produkt erzeugten Testdaten (Herzfrequenz, SPO2, Blutdruck) nur als Anhaltspunkt und für den persönlichen Gebrauch und NICHT für medizinische Zwecke dienen.