

OOZOO

SMARTWATCHES



MANUEL D'UTILISATION
SÉRIES Q00130-Q00139

Premier usage

La montre nécessite une connexion Bluetooth 4.0 ou supérieure et un smartphone avec au moins Android 5.1 ou IOS 8.0.

Chargement de la montre

- Branchez le port USB du chargeur sur un chargeur de téléphone portable ou un port USB d'ordinateur pour charger la montre. Lors du chargement de la montre, assurez-vous que l'adaptateur/l'alimentation fournit un maximum de 5 volts et n'utilise pas la technologie de charge rapide.
- Fixez la broche de charge à l'arrière pour charger la montre intelligente.
- L'icône de chargement apparaîtra à l'écran, indiquant que la montre est en cours de chargement.
- Il est recommandé d'utiliser des ports USB d'ordinateur ou des chargeurs de téléphone portable pour charger la montre.



Activer

Appuyez longuement sur le bouton droit

- Maintenez le bouton de droite enfoncé pendant 5 secondes pour allumer la montre ou branchez le chargeur pour charger la montre intelligente

Appuyez brièvement sur le bouton latéral

- Pour allumer l'écran
- Pour revenir au cadran de la montre

Téléchargez l'application

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous avec votre appareil ou recherchez "Da fit" dans l'App Store.



Connecter la montre

1. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
2. Ouvrez l'application DaFit
3. Cliquez sur "Ajouter un appareil" pour coupler la montre
4. Sélectionnez votre montre dans la liste
5. Pour les systèmes IOS, il y aura une demande de couplage Bluetooth, pour les systèmes Android, il se connectera directement.
6. Une fois la montre et l'application jumelées pour la première fois, la montre synchronisera l'heure, la date, les pas et le compteur de calories avec le téléphone.

Navigation dans les fonctions

L'écran peut être parcouru en glissant vers la gauche/droite ou en glissant vers le bas/haut.

Fonctions

La montre a beaucoup de fonctions. Ceux-ci sont accessibles en glissant vers la gauche dans le menu rotatif. Ce nouveau style de menu est facile à utiliser. Faites pivoter le menu et obtenez la fonction que vous souhaitez utiliser sur le point blanc et cliquez simplement dessus pour commencer à l'utiliser. Un bref résumé des fonctions sont comme ci-dessous:



Steps



Shutter



Sleep



Music



Heart Rate



Game



Exercise



Settings



SpO2



Measure



Breathe



Weather

Étapes:

La montre suit automatiquement les pas effectués.

Remarque : Vos statistiques de mouvement sont remises à 0 à minuit.



Sommeil:

Vous devez porter la montre pendant votre sommeil pour générer des résultats. Il surveillera les heures de sommeil et la qualité du sommeil.

Remarque : les statistiques de sommeil sont réinitialisées à 0 à 20 h 00 et commencent à surveiller à partir de 22 h 00



Jeu:

Jouez à vos jeux préférés sur votre poignet et profitez du temps libre.



Mode exercice:

Le mode d'exercice comprend la marche, la course, le vélo, le saut à la corde, le badminton, le basket-ball, le football et la natation. Si vous choisissez un mode, il commencera à enregistrer les paramètres sportifs en trois secondes. Balayez vers la droite pour sélectionner « pause » ou « quitter ».



Fréquence cardiaque:

La montre enregistrera votre fréquence cardiaque toute la journée. Vous pouvez également appuyer sur la page pour commencer à mesurer.

Remarque : Les résultats d'une mesure de la fréquence cardiaque sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés comme base d'aspects médicaux.



Suivi d'oxygène (SPO2):


Appuyez sur la page SPO2 pour commencer à mesurer. Sur la page SPO2, vous pouvez voir les données précédentes.

Remarque : Les résultats d'un suivi de l'oxygène sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés comme base d'aspects médicaux.



Notifications:

Balayez vers le haut pour afficher vos messages/notifications. Vous pouvez supprimer les messages en effaçant tout.



Respirer:

Cette fonction vous aide à faire des exercices de respiration. Appuyez pour commencer. L'icône effectuera un zoom avant (inspiration) et arrière (expiration) dynamique.



Météo:

Vous pouvez consulter la météo actuelle et les prévisions pour demain, ces informations sont synchronisées depuis votre application. Faites défiler vers le haut pour voir les prévisions météo. Il ne sera pas mis à jour si le téléphone est déconnecté pendant une longue période.



Contrôle caméra:

Vous pouvez contrôler l'appareil photo de votre téléphone avec votre smartwatch une fois la montre connectée à votre appareil.



Contrôle musical:

Vous pouvez contrôler le lecteur de musique de votre téléphone une fois la smartwatch connectée à l'appareil. Lorsque le téléphone portable lit de la musique, vous pouvez utiliser la montre pour contrôler la musique, comme la lecture/pause, la chanson suivante et précédente. Vous pouvez également modifier le volume.



Contrôle de la lampe de poche:

N'ayez plus jamais peur dans le noir. La montre prend en charge une lampe de poche.

Paramètres

Balayez vers le haut pour accéder au Centre de contrôle et sélectionnez Paramètres. Vous trouverez ici différentes fonctionnalités.

Cadran de la montre:

1. Comment remplacer le cadran de la montre ?

Appuyez longuement sur l'écran. Vous aurez la possibilité de changer le cadran de la montre, faites défiler vers la gauche et cliquez sur le cadran de votre choix. Voir toutes les options de cadran de montre ci-dessous.



2. Remplacez le cadran de la montre dans l'application DaFit

Appuyez sur l'entrée des paramètres du cadran de la montre dans la page "profil". Choisissez l'un des cadrans de la montre.

3. Comment créer votre propre cadran de montre ?

Accédez à l'application DaFit et accédez à la page "profil". Choisissez d'abord le cadran de la montre, puis passez à la modification. Sélectionnez "choisir dans l'album". Téléchargez une image que vous aimez et choisissez la couleur de votre police. Enregistrez-le et vous aurez votre propre cadran de montre.

Notifications:

Activer les notifications

Pendant l'utilisation, vous devez activer les "alertes d'application" correspondantes sur l'application Da Fit et garder la montre et le téléphone portable connectés. Si vous utilisez un appareil iOS, vous devez coupler la montre avec le Bluetooth du téléphone mobile avant utilisation.

Si vous utilisez un appareil Android, vous devez inclure l'application dans la liste blanche ou la liste de démarrage automatique du téléphone mobile dans les paramètres d'arrière-plan et laisser l'application s'exécuter en arrière-plan pour la protéger contre la détection et la suppression par l'arrière-plan du téléphone mobile. De tels processus en arrière-plan pourraient déconnecter la montre et l'application et, par conséquent, aucun rappel ne sera reçu. Voir "Profil" -> Paramètres "Exécuter en arrière-plan" pour les différents systèmes de téléphonie mobile.

Afficher les notifications

Lorsque la montre reçoit une alerte de notification, elle vibre pour vous avertir et affiche automatiquement le contenu de la notification. Si vous ne visualisez pas la notification immédiatement, vous pouvez glisser vers le haut dans la page du cadran de la montre pour accéder aux messages et vérifier la notification.

Météo:

La météo affichée par la montre est fournie par le serveur. Par conséquent, vous devez garder le Bluetooth de votre téléphone portable activé et le connecter à la montre pour vous tenir au courant des dernières modifications des informations météorologiques. De plus, lorsqu'une alerte météo est reçue, la montre la reçoit également. Vous pouvez activer le commutateur d'alerte météo dans la page "Profil" -> "Paramètres météo" sur l'application DaFit.

Paramètres:

Dans la page des paramètres, les éléments de paramètres Chronomètre, Alarme, Minuterie, Affichage du menu, Luminosité, Vibration, Théâtre, Réinitialiser, Éteindre, À propos, Code QR sont fournis.

Chronomètre:

Vous pouvez commencer et fermer n'importe quelle ligne de temps et arrêter la montre.

Minuteur:

Un compte à rebours vous permet de compter le temps en avant et permet à l'utilisateur de fixer des objectifs et de terminer un événement particulier à temps.

Alarme:

Lorsque l'heure d'alarme définie dans l'application DaFit est atteinte, la montre vous avertit en vibrant.

Affichage des menus:

Il s'agit d'une fonctionnalité qui permet de modifier la façon dont le menu rapide est vu.

Luminosité:

Vous pouvez appuyer sur le bouton tactile pour régler la luminosité et maintenir le toucher bouton à appliquer.

Théâtre:

Il s'agit d'un mode dans lequel la luminosité diminue et les vibrations sont désactivées.

Réinitialiser:

Il s'agit d'une fonction permettant de réinitialiser toutes les données, et vous pouvez appuyer et maintenir le bouton tactile pour réinitialiser, vous obtiendrez une boîte de dialogue de confirmation après cela. Après une réinitialisation, vous devez reconnecter la montre avant utilisation.

À propos de:

Ici, vous pouvez voir la version du firmware et l'adresse Bluetooth de la montre.

Code QR de l'application:

Il s'agit d'une fonctionnalité qui aide à télécharger l'application DaFit car elle donne un code QR sur l'écran de la montre que vous pouvez scanner avec votre téléphone.

Vibration:

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'activer et de désactiver la vibration de la montre.

Rappel de l'état de la montre

Appel entrant:

Lorsque la montre reçoit des appels entrants, elle vibre pour vous le rappeler, vous pouvez également rejeter l'appel ou désactiver la montre. Et l'appelant ou le numéro de téléphone peut être affiché sur la montre.

Alertes d'inactivité:

Lorsque vous êtes assis pendant une longue période, la montre vibre pour vous rappeler de vous lever pendant un moment. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez activer les alertes d'inactivité en appuyant sur "Profil" -> "Mes appareils" et en activant les alertes d'inactivité sur l'application DaFit.

Notifications d'objectifs:

Lorsque le nombre de pas atteint l'objectif défini, la montre vibre pour vous le rappeler. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez activer les notifications d'objectifs en appuyant sur "Profil" -> "Mes appareils" et en activant les notifications d'objectifs dans l'application DaFit.

Regarder l'alerte d'alarme:

Avant d'utiliser la fonction d'alarme, activez l'alerte d'alarme de la montre dans l'application DaFit. Allez dans "Profil" -> "Mes appareils" et activez l'alarme de la montre.

Maintenance

- La montre est étanche IP67 (1 mètre d'eau profonde pendant 30 minutes max.). Veuillez ne pas porter l'appareil sous une douche chaude.
- Lorsque la montre tombe ou entre en collision, cela peut endommager ou rayer l'appareil.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- Gardez l'appareil à l'écart des températures élevées et du feu.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de savon, de gel douche ou tout autre détergent pour le nettoyer.
- Veuillez charger l'appareil une fois tous les trois mois lorsqu'il n'est pas utilisé.

Spécifications

- **Taille de l'écran:** écran tactile IPS de 1,3 pouces
- **Étanche:** IP67 (étanche à la poussière et aux éclaboussures)
- **Taille du boîtier:** Ø 43 mm.
- **Capacité de la batterie:** 200mAh
- **Autonomie en veille:** 5 à 7 jours (selon l'utilisation)
- **Configuration requise:** iOS 8.0 ou supérieur/Android 5.1 ou supérieur

Une preuve d'achat/reçu est nécessaire pour réclamer la garantie

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions ne peuvent pas être appliquées à tous les téléphones portables dans des conditions normales. Veuillez comprendre que toutes les données de test générées (fréquence cardiaque, SPO2, tension artérielle) par ce produit sont à titre indicatif et pour un usage personnel uniquement et NON À DES FINS MÉDICALES.