

# OOZOO

SMARTWATCHES



# BETRIEBSANLEITUNG

MODELL Q00200 - Q00209

## Erste Benutzung

Drücken Sie die Taste lange, um das Gerät ein- und auszuschalten. Die Uhr benötigt eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone mit mindestens Android 4.4 oder IOS 8.0.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht mit einigen seltenen Telefentypen kompatibel.

## Aufladen der Uhr

Sie können die Uhr aufladen, indem Sie das Armband an beiden Seiten des Uhrengehäuses abziehen. Dadurch wird ein Standard-USB-Stecker freigelegt, den Sie mit jedem generischen USB-Ladegerät oder dem USB-Anschluss Ihres Computers verwenden können. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf. Das vollständige Aufladen dauert 1 bis 2 Stunden.

## App herunterladen

Um die App herunterzuladen, scannen Sie den folgenden QR-Code mit Ihrem Gerät oder durchsuchen Sie den App Store nach "Flagfit 2.0".



# Funktionen

**Zeit:** Das Display zeigt das Zeit-, Batterie- und Verbindungssymbol an.

**Schrittverfolgung:** Verfolgt Schritte, die gelaufen oder gelaufen wurden.

**Entfernung:** Entfernung: Er verfolgt die zurückgelegte Entfernung und berechnet die Anzahl der Schritte basierend auf dem Gewicht und der Größe des Benutzers.

**Kalorien:** Berechnet die Menge der verbrannten Kalorien basierend auf dem Gewicht, der Größe und der zurückgelegten Entfernung des Benutzers.

**Herzfrequenzmesser:** Wenn Sie in der App unter “Geräteverwaltung” die Schaltfläche “Stundenmesswerte” aktiviert haben, misst das Gerät die Herzfrequenz stündlich. Sie können die Herzfrequenz auch manuell messen.

Hinweis: Die Ergebnisse einer Herzfrequenzmessung dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Aspekte verwendet werden.

**Blutdruckmessgerät:** Wenn Sie in der App unter “Geräteverwaltung” die Schaltfläche “Stundenmesswerte” aktiviert haben, misst das Gerät den Blutdruck stündlich. Sie können den Blutdruck auch manuell messen.

Hinweis: Die Ergebnisse einer Blutdruckmessung dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Aspekte verwendet werden.

**SPO2-Monitor:** Wenn Sie in der App unter “Geräteverwaltung” die Schaltfläche “Stündliche Messwerte” aktiviert haben, misst das Gerät den SPO2 stündlich. Sie können den SPO2 auch manuell messen.

Hinweis: Die Ergebnisse einer SPO2-messung dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Aspekte verwendet werden.

**Stoppuhr:** Drücken Sie lange die Taste, um den Stoppuhrmodus aufzurufen. Drücken Sie kurz die Taste, um sie zu starten und zu beenden.

**Schlafmonitor:** Hiermit wird Ihr Schlaf aufgezeichnet, einschließlich Tiefschlaf, leichter Schlaf und Erwachen, basierend auf Ihrer Handgelenksbewegung während des Schlafes. Bitte richten Sie Ihre Schlafzeit in Ihren “Persönlichen Informationen” in der “FlagFit 2.0” -App ein.

Achtung: Die Ergebnisse des Schlafmonitors dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Aspekte verwendet werden.

**Anruferinnerung:** Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten, vibriert das Gerät und zeigen Sie die Anrufer-ID an. Sie können diese Erinnerung installieren, indem Sie die Benachrichtigungsschaltfläche unter “Geräteverwaltung” - “Erinnerung” in der App “Flagfit 2.0” aktivieren.

**Nachrichtenerinnerung:** Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, vibriert das Gerät und zeigt den Text an. Sie können diese Erinnerung installieren, indem Sie die Benachrichtigungsschaltfläche unter “DeviceManagement” - “Erinnerung” in der App “Flagfit 2.0” aktivieren.

**Multi-Sport-Modus:** Drücken Sie lange die Taste, um den Sport-Modus aufzurufen. Es wird Sportzeit, Kalorienverbrauch und durchschnittliche Herzfrequenz aufzeichnen.

## Frequently asked questions

### 1. Sie können das Gerät beim Koppeln des Geräts nicht finden?

Versuchen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und das Mobiltelefonsystem Android 4.4 / IOS 8.0 oder höher ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Telefon und dem Gerät weniger als 10 Meter beträgt.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen ist und nicht "Low Power" anzeigt. Wenn bei voller Aufladung immer noch ein Problem auftritt, kontaktieren Sie uns bitte.

Für Android-Systeme; Bitte geben Sie die Telefoneinstellungen "App & Benachrichtigung > Berechtigung > FlagFit 2.0-App" ein und aktivieren Sie alle Benachrichtigungen.

Für IOS-System; Bitte ignorieren Sie das andere Gerät aus den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones und versuchen Sie es erneut.

### 2. Kann das Gerät nicht mit der App verbunden werden?

Manchmal verhält sich der Bluetooth-Dienst von Smartphones seltsam.

Bitte starten Sie Ihr Bluetooth neu und / oder starten Sie das Smartphone neu und versuchen Sie es erneut.

### 3. Die App zeigt keine Daten an.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig mit dem Smartphone verbunden ist. Ziehen Sie die Startseite in der App herunter, um die Daten vom Gerät zu aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone und Ihr Gerät aufgeladen sind.

### 4. Falsche Zeit?

Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen und korrekt mit dem Smartphone verbunden ist. Die Uhrzeit wird automatisch mit Ihrem Smartphone synchronisiert. correctly to the smart phone.

## Instandhaltung

- Die Uhr ist IP67 wasserdicht (1 m tiefes Wasser für max. 30 Minuten). Bitte tragen Sie das Gerät nicht unter einer heißen Dusche.
- Wenn die Uhr herunterfällt oder kollidiert, kann die Uhr beschädigt oder zerkratzt werden.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen und Feuer fern.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine Seife, Duschgel oder andere Reinigungsmittel.
- Bitte laden Sie das Gerät einmal alle drei Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

## Specifications

- **Bildschirmgröße** 0.96 inches
- **Wasserdicht** IP67
- **Material** Soft TPU
- **Batteriekapazität** 90mAh
- **Batterietyp** polymer Lithium
- **Standby-Zeit** bis zu 7 Tagen
- **Aufladezeit** 2 Stunden
- **Lademethode** USB

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen können unter normalen Bedingungen nicht auf alle Mobiltelefone angewendet werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass alle von diesem Produkt generierten Testdaten (Herzfrequenz, SPO2, Blutdruck) eine Indikation sind und nur für den persönlichen Gebrauch und NICHT FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE bestimmt sind.